

JAK ZAKODOWAĆ BILET NA KARCIE URBANCARD?

PL

WŁÓŻ KARTĘ URBANCARD DO OZNACZONEGO CZYTNIKA KARTY MIEJSKIEJ

WYBIERZ NA EKRANIE DOTYKOWYM RODZAJ BILETU

ZAPŁAĆ GOTÓWKĄ * LUB KARTĄ PŁATNICZĄ

ODBIERZ PARAGON I RESZTĘ

WYJMIJ ZAKODOWANĄ KARTĘ URBANCARD

HOW TO ENCODE A TICKET ON THE URBANCARD?

EN

INSERT YOUR URBANCARD INTO THE CARD SLOT

SELECT THE TICKET TYPE ON THE DISPLAY

PAY IN CASH * OR BY CREDIT/DEBIT CARD

COLLECT YOUR RECEIPT AND CHANGE

REMEMBER TO COLLECT YOUR ENCODED URBANCARD

WIE CODIERE ICH EINE FAHRKARTE AUF DER URBANCARD?

DE



DIE URBANCARD IN DEN KARTENEINSCHUB EINLEGEN

DIE GEWÜNSCHTE FAHRKARTE AUF DEM BILDSCHIRM WÄHLEN

ZAHLEN SIE ENTWEDER BAR * ODER MIT DER BANKKARTE

ENTNEHMEN SIE DEN KASSENZETTEL UND DAS RESTGELD

ENTNEHMEN SIE DIE CODIERTE URBANCARD



JAK KUPOWAĆ BILETY PAPIEROWE?

PL

WYBIERZ NA EKRANIE DOTYKOWYM „KUP BILET PAPIEROWY”

WYBIERZ NA EKRANIE DOTYKOWYM RODZAJ ORAZ ILOŚĆ BILETÓW

ZAPŁAĆ GOTÓWKĄ * LUB KARTĄ PŁATNICZĄ

ODBIERZ BILETY, PARAGON I RESZTĘ

HOW TO BUY PAPER TICKETS?

EN

SELECT "BUY A PAPER TICKET" ON THE DISPLAY

SELECT THE TYPE AND QUANTITY OF TICKETS ON THE DISPLAY

PAY IN CASH * OR BY CREDIT/DEBIT CARD

COLLECT YOUR TICKETS, CHANGE AND RECEIPT

WIE KAUFE ICH PAPIERTICKETS?

DE

DIE OPTION „PAPIERTICKET KAUFEN" AUF DEM BILDSCHIRM WÄHLEN

DIE GEWÜNSCHTE TICKETART UND MENGE AUF DEM BILDSCHIRM WÄHLEN

ZAHLEN SIE ENTWEDER BAR * ODER MIT DER BANKKARTE

ENTNEHMEN SIE DIE FAHRKARTE, DAS RESTGELD UND DEN KASSENZETTEL

UWAGA!
 *PRZY ZAKUPIE BILETU ZA KWOTĘ DO 5 ZŁ AUTOMAT NIE PRZYJMUJE BANKNOTÓW O NOMINALE WYŻSZYM NIŻ 10 ZŁ.

AUTOMAT NIE PRZYJMUJE ZWRÓTÓW. W PRZYPADKU REKLAMACJI BILETU OPŁACONEGO KARTĄ PŁATNICZĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z GŁÓWNYM BIUREM OBSŁUGI KLIENTA.

ATTENTION!
 *IF THE TOTAL AMOUNT OF YOUR PURCHASE IS LESS THAN 5 ZŁ, THE MACHINE WILL NOT ACCEPT BANKNOTES OVER 10 ZŁ.

THE TICKET VENDING MACHINE DOES NOT SUPPORT REFUND TRANSACTION. IF YOU WISH TO LODGE A COMPLAINT CONCERNING TICKETS PURCHASED USING A CREDIT/DEBIT CARD, PLEASE CONTACT THE CUSTOMER SERVICE CENTER.

ACHTUNG!
 *BEI EINEM FAHRKARTENKAUF IM PREIS VON WENIGER ALS 5 PLN WERDEN BANKNOTEN IM WERT VON ÜBER 10 PLN NICHT GENOMMEN.

DER AUTOMAT KANN KEIN GELD ZURÜCKERSTATTEN. BEIM PROBLEM MIT FAHRKARTEN, DIE MIT EINER BANKKARTE BEZAHLT WURDEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DAS KUNDEN SERVICE CENTER.

tel. +48 71 341 12 00



tel. +48 71 341 12 00

Wrocław miasto spotkań

www.wroclaw.pl